

MEGA
BLOKS

PLASMA HATCHERS!

5141

Smilodon
Dragon Grass
Hatchers

6+

9 cm



- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 

Hold moving limbs while inserting creature in Hatcher ball.

Sujete las extremidades móviles de la criatura al introducirla en la bola Hatcher.

Maintenir les membres mobiles lorsque vous inserez la créature dans la boule Hatcher.

Die Gliedmaßen der Kreatur müssen festgehalten werden, während sie in den Hatcher-Ball gesteckt wird.

Houd de bewegende ledematen vast terwijl je het wezen in de broedbal plaatst.

Afferra i bordi mobili mentre inserisci la creatura nella sfera Hatcher.

Segurar os membros móveis durante a colocação da criatura na bola Hatcher.

12



13




14



15



16

OR / O / OU / ODER /
OF / O / OU*Also available**También disponible**Également disponible**Ebenfalls erhältlich**Eveneens beschikbaar**Anche disponibile**Também disponível*

EN Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. / ES Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardalas para referencia futura. / FR Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. / DE Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren. / NL Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. / IT Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per referenze future. / PT Leia as instruções antes do primeiro uso e guarde-as para futura referência.

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΞΙΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα
Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

FI VAROITUS:
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

IT ATTENZIONE:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.

DE □ WARNING:
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

NL □ WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

DA □ ADVARSEL:

KVÆLNINGSFARE. - Indeholder små dele.
Ikke til børn under 3 år.

JA □ 警告:

窒息の危険性 小さな部品が含まれています。

3歳以下の子供には与えないで下さい。

ZH □ 警告:
有窒息危险。包含有小部件。
不适合3岁以下的小孩玩。

AR □ تحذير:
خطر اختناق - قطع صغيرة.
غير صالح للأطفال أقل من 3 سنوات.

EN Caution: Hatcher ball compound may stain fabric, clothing and carpet. Play on an easily cleanable surface.

ES Precaución: El compuesto-bola Hatcher puede manchar ropa y telas alfombras. Debe emplearse sobre una superficie de fácil limpieza.

FR Avertissement : la boule Hatcher peut tâcher les tissus, les vêtements et la moquette. À utiliser sur une surface facilement nettoyable.

DE Vorsicht: Der Hatcher-Ball färbt unter Umständen auf Gewebe, Kleidung und Teppichböden ab. Nur auf leicht zu reinigendem Untergrund verwenden.

NL Voorzichtig: de broedbal kan kleuren veroorzaiken op stof, kleding en vloerbedekking. Speel alleen met de broedbal op een ondergrond die makkelijk schoon te maken is.

DA ADVARSEL: Materiale, som udskænkningeskuglen er fremstillet af, kan efterlade pletter på stof, tøj og tapper. Leg på en overflade, der er nem at rengøre.

EL Προσοῦτο: Το μπλάκι Hatcher ενδέχεται να λεκύσσει ρουχά, επιδέρματα και γάλα. Νοίταρε σε εποχήν που καθαρίζεται εύκολα.

FI Varoitus: Hatcher-pallo voi tahria kankaan, vaatteiden tai maton. Käytä tuotetta helposti huuhtouttaa pinnalla.

IT Attenzione: la sfera Hatcher può macchiare tessuti, vestiti e pelli. Giocare su una superficie che sono facili pulire.

NO Forsiktig: Hatcher-ballen kan sette flekker på tekstiler, klær og tapper. Lek på en overflate som lett kan rensegis.

PT Atenção: A bola Hatcher poderá manchar os tecidos, roupa e tapetes. Jogar numa superfície de limpeza fácil.

SV Varning! Hatcher-bollmassan kan ge fläckar på tyg, kläder och mattor. Använd bollen på en yta som är enkelt att göra rent.

JA 注意: Hatcher ボールコンパウンドは、繊維製 品、衣服、カーペットなどにシミを付ける場合 があります。汚れを落としや すい場所で使用してください。

ZH 注意: 鳃蛋 器成型剂 可能会沾污织物、衣物和地毯。请在易于清 洗的表面玩 呀

AR يمكن تقطيع سبورة سخونها على سطح والأقمشة والمساجد. ينبع عن الأنسجة Hatcher ان تخلف تختبر: يمكن نكدة

EN Hatcher ball compound can be cleaned with warm water and gentle soap.

ES El compuesto-bola Hatcher se puede lavar con agua templada y un jabón suave.

FR La boule Hatcher se nettoie à l'eau chaude et avec un savon doux.

DE Der Hatcher-Ball kann mit warmen Wasser und einer milden Seife gereinigt werden.

NL De broedbal kan met warm water en milde zeep worden afgewassen.

DA Materiale, som udskænkningeskuglen er fremstillet af, kan rengøres med varmt vand og en mild sæbe.

EL Το μπλάκι Hatcher καθαρίζεται με χλωρό νερό και απλό σαπονίνι.

FI Hatcher-pallo voi puhdistaa lämpimällä miedolla saippuavedellä.

IT La sfera Hatcher è lavabile con acqua tiepida e sapone gentile.

NO Hatcher-ballen skal rengjøres med varmt vann og mild såpe.

PT A bola Hatcher pode ser limpada com água morna e sabão suave.

SV Hatcher-bollmassan kan rengöras med varmt vatten och mild tvål.

JA Hatcher ボールコンパウンドは 温湯と中性洗剤を使用してください。

ZH 鳃蛋器成型剂可以用温水和温和的香皂清洗

AR والصابون اللطيف الماء الساخن Hatcher بواسطة يمكن تنظيف كرة

EN Do not eat Hatcher ball compound.

ES Evite la ingestión del compuesto-bola Hatcher.

FR Ne pas manger la boule Hatcher.

DE Der Hatcher-Ball ist nicht zum Verzehr geeignet.

NL Eet de broedbal niet op.

DA Materiale, som udskænkningeskuglen er fremstillet af, må ikke spises.

EL Μην τρώετε το μπλάκι Hatcher.

FI Älä syö Hatcher-palloa.

IT Non ingerire la sfera Hatcher.

NO Ikke spis Hatcher-ballen.

PT Não comer a bola Hatcher.

SV Åt inte av Hatcher-bollmassan.

JA Hatcher ボールコンパウンドは 食べ物ではありません

ZH 请勿吞食 鳃蛋器成型剂

AR لا تأكل كرة Hatcher

EN Hatcher ball compound should not be washed in the dish washer.

ES El compuesto-bola Hatcher no debe lavarse en el lavavajillas.

FR La boule Hatcher ne doit pas être nettoyée au lave-vaisselle.

DE Der Hatcher-Ball darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

NL De broedbal mag niet in de vaatwasser worden gewassen.

DA Materiale, som udskænkningeskuglen er fremstillet af, må ikke rengøres i opvaskmaskinen.

EL Το μπλάκι Hatcher δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο των πιάτων.

FI Hatcher-pallo ei saa pesti astianpesukoneessa.

IT Non mettere la sfera Hatcher nella lavastoviglie.

NO Hatcher-ballen skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

PT Não lavar a bola Hatcher na máquina de lavar loiça.

SV Hatcher-bollmassan ska inte diskas i diskmaskinen.

JA Hatcher ボールコンパウンドは 食器洗い機で洗わないでください。

ZH 鳃蛋器成型剂不能在洗碗机中清洗

AR غسل الصحن في الماء الساخن Hatcher في لا ينبع عمل كرة

EN Latex free toy.

ES Juguete sin látex.

FR Jouet sans latex.

DE Latexfreies Spielzeug.

NL Speelgoed vrij van latex.

DA Dette legetøj indeholder ikke latexgummi.

EL Παιχνίδι χωρίς λάτεξ

FI Lelu ei sisällä lateksia.

IT Non contiene latex.

NO Lateks fri leketøy.

PT Brinquedo sem conteúdo de latex.

SV Leksak utan latex.

JA この玩具にはラテックスは使用されていません。

ZH 無乳膠玩具。

AR لعبة خالية من مادة اللاتكس

EN Replace Hatcher ball compound in egg container after use.

ES Después de usarlo, vuelve a colocar el compuesto-bola Hatcher en la contenedora.

FR Remplacer la boule Hatcher dans son contenant en forme d'œuf après utilisation.

DE Nach Gebrauch sollte der Hatcher-Ball wieder in seinem eiförmigen Behälter aufbewahrt werden.

NL Plaats de broedbal na het gebruik terug in de eierdoos.

DA Placer materialet, som udskænkningeskuglen er fremstillet af, i ægbeholderen efter bruk.

EL Τοποθετήστε το μπλάκι Hatcher στη μήκη για αβγά μετά τη χρήση.

FI Laita Hatcher-pallo käyön jälkeen munamattoiseen koteloon.

IT Dopo l'uso, riporre la sfera Hatcher nell'apposito contenitore.

NO Sett Hatcher-ballen tilbake i eggbeholderen etter bruk.

PT Após a utilização, voltar a colocar a bola Hatcher na respectiva embalagem.

SV Lägg tillbaka Hatcher-bollmassan i äggbehållaren efter användning.

JA Hatcher ボールコンパウンドは 使用後、卵入れに保管してください。

ZH 在使用后 更换盛蛋器中的孵蛋器 成型剂

AR الريض بعد الاستخدام علبتها على شكل Hatcher في اعد وضع كرة

© 2008, MEGA Brands Inc.

® and ™ denote trademarks of MEGA Brands Inc.

® y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA Brands Inc.

® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA Brands Inc.

® und ™ sind Markenzeichen der Firma MEGA Brands Inc.

® en ™ dienen als handelsmerken van MEGA Brands Inc.

® e ™ indicano dei marchi depositati di MEGA Brands Inc.